



## Montageanleitung Stativ für CS 65 2000W

### Wichtige Hinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

- Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1.800 mm über dem Fußboden zu montieren
- Die Strahleraustrittsöffnung nicht an die Decke bzw. die Befestigungsfläche richten
- Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.
- Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.

## Lieferumfang / Scope of Delivery

1. ComfortSun-Stativ-Grundplatte / Base



2. ComfortSun Teleskoprohr / Telescopic tube



3. Montagematerial / mounting material



## Montage / Assembly

1. Breitere Schraube mit einem Federring und Ring durch den Sockel stecken.  
/Insert the wider screw with a spring ring and a ring through the base.



2. Rohr aufstecken und mithilfe eines Ringschlüssels 19mm festschrauben.  
/Fix base and holder using an allen key 19mm.



3. Nun den Winkel des Heizstrahlers an das montierte Rohr halten und festschrauben.  
/Now hold the angle to the assembled pipe and screw it tight.





Knoch Infrarot-Technik GmbH  
Renaultstr.2  
D-07570 Hohenölsen  
Tel. +49 36603 71800  
Fax +49 36603 718015  
[info@knoch-infrarot.de](mailto:info@knoch-infrarot.de)  
[www.knoch-infrarot.de](http://www.knoch-infrarot.de)