



## Montageanleitung Stativ für CS 00002-x/x 2000W

### **Wichtige Hinweise**

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.

### **Lieferumfang**

ComfortSun-Stativ-Grundplatte  
ComfortSun Stativ  
Montagematerial  
Montageanleitung

- Das Heizgerät ist in einer Höhe von mindestens 1800mm über dem Fußboden zu montieren
- Die Strahleraustrittsöffnung nicht an die Decke bzw. die Befestigungsfläche richten
- Der für den Anschluss des Heizgerätes benutzte Stromkreis muss mit mindestens 16 A (träge) abgesichert sein.
- Zum Verstellen der Strahlrichtung das Gerät abschalten und abkühlen lassen.

Zubehör /  
equipment



Sockel /  
base



Breitere Schraube mit einem Federring und Ring durch den Sockel stecken /  
Insert the wider screw with a spring ring and a ring through the base

Ansicht unten:



Ansicht oben:



Rohr aufstecken und mithilfe eines Ringschlüssels 19mm festschrauben /  
Fix base and holder using an allen key 19mm


Ansicht vorne:



Ansicht unten:



Nun den Winkel des Heizstrahlers an das montierte Rohr halten und festschrauben /  
Now hold the angle to the assembled pipe and screw it tight



Knoch Infrarot-Technik GmbH  
Renaultstr.2  
D-07570 Hohenölsen  
Tel. +49 36603 71800  
Fax +49 36603 718015  
[info@knoch-infrarot.de](mailto:info@knoch-infrarot.de)  
[www.knoch-infrarot.de](http://www.knoch-infrarot.de)

